

R-4 機能追加について

R-4 取扱説明書に記載されている内容について、以下のとおり訂正と追加を行います。

22 ページ

● BWF について

システム設定の 5 System Setup (P.63) で、Project File を BWF に設定すると、録音時と編集時に作成されるファイルは BWF フォーマットになります。BWF は通常の WAV に加えて、録音時刻や録音機器 (EDIROL R-4) の情報を保持しています。

もちろん、通常の WAV ファイルとして各種再生機器や波形編集ソフトでの読み込みが可能です。

63 ページ

5 System Setup にメニューが追加されました。

パラメーター名	値	効果
Battery Type	Alkaline ,Ni-MH	使用する乾電池の種類を選択します。 アルカリ電池を使用する場合は Alkaline 、ニッケル水素電池を使用する場合は Ni-MH を選択してください。 ※ 違う種類を選択していると電池の残量などが正しく表示されません。
L-Connector	Disable ,Enable	L-Connector に接続した機器からのコントロールを受ける機能を有効 (Enable) にするか無効 (Disable) にするかを切り替えます。
Project File	WAV , BWF	録音時や編集時に作成されるプロジェクトのファイルのタイプを設定します。WAV は通常の WAV ファイル、BWF は録音時刻や録音機器 (EDIROL R-4) の情報を保持している BWF ファイルになります。

© 2005 ローランド株式会社

本書の一部、もしくは全部を無断で複製・転載することを禁じます。